

- 1) Распакуйте архив на компьютере.
- 2) Возьмите карту MicroSD и подключите её к компьютеру с помощью card-reader.
- 3) Отформатируйте MicroSD программой **SDFormatter**.
- 3) Запустите **BootcardMaker.exe**, в первом меню выберите вашу карту, во втором меню поставьте галочку, в третьем меню выберите **U-boot.bin** и нажмите нижнюю кнопку. Вам предложат отформатировать карту и записать загрузчик (соглашайтесь), далее ОК и выходите из программы. **U-boot.bin** получаем из архива **update.zip** файл **bootloader.img** переименовываем в **U-boot.bin** . (в прошивке есть готовый)
- 4) Скопируйте файлы **aml\_autoscript**, **uImage\_recovery**, **factory\_update\_param.aml**, **update.zip**, **patch.zip** на карту.
- 5) Вставляем карту в ваш девайс и нажимаем (Power) + (Vol+).
- 6) Восстанавливаем карту MicroSD в исходный размер программой **SDFormatter**.

"...Если это не работает, то определенно это аппаратная проблема. Я боюсь, что NAND чипы этого устройства довольно нестандартные..."

Карта не должна быть большой (чем меньше тем лучше), лучше всего 4Gb. Если на Win7 **BootcardMaker** не смог определить карту, поставить программу в режим совместимости с WinXP и запускать от имени администратора.